



Lenco


QUICK-GUIDE DVT-1522

Vorbereitung / installatie:

Sluit de AC ADAPTER aan op een wandcontactdoos en aan de 12V. DC input (7) op het apparaat.

Sluit de antenne aan op de antenne input (1) van het apparaat. Plaats de batterijen in de afstandsbediening. Druk op de "Power" knop, het apparaat is klaar voor gebruik.

TV aansluitingen



1. Antenne aansluiting (75 Ohm VHF/UHF)
2. S-VIDEO ingang
3. AV ingang
4. VGA ingang
5. PC audio ingang
6. SCART ingang, geschikt voor de Europese markt
7. Gelijkstroom 12V, 4A voedingsaansluiting

De features TV en DVD zullen hier beneden stapsgewijs worden uitgelegd.

Setup / standaard bediening TV:

- 1 Selecteer TV met de "Source" knop
- 2 Druk herhaaldelijk op de "TV setup menu" knop totdat het "TV menu" verschijnt
- 3 Selecteer "Auto Search" in het OSD menu, gebruik hiervoor de "UP/DOWN" knoppen, druk op de "RIGHT" knop om in het autosearch menu te geraken
- 4 Selecteer "BG/DK/I" of "SECAM L", PAL-BG wordt in de meeste Europese landen gebruikt, selecteer dan "yes" en bevestig met de "Enter" knop
- 5 Als u klaar bent verlaat u het menu met de "TV setup menu" knop
- 6 Selecteer de zenders met de "program +/-" knop

Standaard bediening DVD/CD:

- 1 Selecteer DVD met de "Source" knop
- 2 Plaats een DVD/CD (labelzijde moet van u af wijzen) in de opening aan de linkerkant van het apparaat. Het apparaat trekt de disc zelf naar binnen, dus niet duwen!
- 3 Wacht totdat de speler het disc menu laat zien of totdat de speler de inhoud automatisch afspeelt.
- 4 Gebruik de knoppen op de afstandsbediening of de knoppen op de linkerkant van het apparaat om een DVD/Cd af te spelen. Raadpleeg de handleiding voor een uitgebreide omschrijving van de knoppen.

Attentie: Veel gestelde vragen

Probleem: De DVD kan niet in de DVD-speler geschoven worden.
Oplossing: Druk op "source" op de afstandsbediening, gebruik de pijltjestoetsen om "DVD" te selecteren. Druk op de pijltjestoets naar rechts om deze keuze te bevestigen. De DVD-speler staat nu aan en de disc kan worden afgespeeld.

Probleem: De TV reageert niet op de OK knop ter bevestiging
Oplossing: Gebruik de pijltjestoets naar rechts om de geselecteerde optie te bevestigen.

Raadpleeg de handleiding indien u een gedetailleerde omschrijving van de bediening wenst, of hoe u het apparaat naar uw persoonlijke smaak kunt configureren.

