



Lenco®

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE IR-2100

Préparation / installation:

Connectez le cordon d'alimentation CA au connecteur situé à l'arrière de l'appareil.

En mode FM, étendez l'antenne

Lorsque vous souhaitez établir une connexion Ethernet avec fil, connectez un câble réseau Ethernet-RJ45 au connecteur RJ45 situé à l'arrière de l'appareil. Assurez-vous également que ce câble est raccordé au réseau fournissant la connexion internet.

Durant la première installation du réseau, l'écran affiche les messages suivants:

Reciva Enabled
ARM Powered

Initializing
Network

Connecting to
Network

< Stations
Configure >

REMARQUE:

L'option sélectionnée est affichée avec < .. >

Vous pouvez maintenant choisir entre écouter la radio FM ou configurer le réseau. Si vous choisissez d'écouter la radio FM, appuyez sur la touche "mode" pour activer le mode FM (voir aussi **Radio FM**).

Si vous choisissez de configurer le réseau, suivez les indications suivantes:

- 1 Appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner l'option "**Configure**", appuyez sur la touche "select"
- 2 Appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner "**Network Config**", appuyez sur la touche "select"
- 3 Appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner "**Wired/Wireless**", appuyez ensuite sur la touche "select"
- 4 Appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner "**Auto**", "**Wired only**" ou "**Wireless only**".

Lorsque vous utilisez seulement une connexion avec fil/sans fil (Wi-Fi), vous pouvez sélectionner "**Auto**" (défaut), si vous utilisez les deux types de connexion, sélectionnez la connexion que vous souhaitez utiliser.

Lorsque vous utilisez une connexion avec fil, l'installation est terminée, si vous utilisez une connexion sans fil (Wi-Fi) procédez comme suit:

- 1 Appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner "**Wireless Only**", appuyez ensuite sur la touche "select".

REMARQUE: Nous sélectionnons ici l'option "Sans-fil seulement" car nous souhaitons nous assurer que l'appareil recherchera un point d'accès. Une fois le tout configuré, vous pourrez quand même revenir et sélectionner l'option "auto".

- 2 Appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner "**Scan for Network**", appuyez ensuite sur la touche "select", l'appareil recherche alors les points d'accès disponibles.
- 3 Une fois le point d'accès trouvé, appuyez sur la touche "select".
- 4 Lorsqu'il vous est demandé une clé WEP ou WPA, l'écran affiche l'interface suivante :

Network OK

- 5 Lorsqu'il vous est demandé une clé WEP ou WPA, l'interface d'entrée de la clé s'affiche au bout de trois secondes:

<END<> A BCDE>
-

- 6 Appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner les caractères, appuyez sur la touche "select" pour confirmer les caractères entrés.

REMARQUE: Les clés WEP et WPA prennent en charge les majuscules.

- 7 Une fois le dernier caractère entré, appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner "**END**", appuyez ensuite sur "select" pour confirmer

- 8 L'appareil va maintenant tenter de se connecter au réseau:

Connecting to
Network

- 9 Une fois la connexion au réseau établie et la clé/code validée, l'écran affiche comme suit:

Network OK

Radio internet

- 1 Appuyez sur la touche "Mode" pour basculer en mode Radio internet
- 2 L'appareil se connecte maintenant au réseau, l'interface suivante s'affiche :

< Stations
Configure >

- 3 Appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner "**Stations**", Appuyez sur la touche "select"
- 4 Appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner "**Location**" ou "**Genre**", appuyez sur la touche "select"
- 5 Appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner un emplacement ou un genre spécifique, appuyez sur la touche "select" pour confirmer votre sélection, l'écran affiche désormais le nombre de stations en cours de chargement.
- 6 Appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner la station de votre choix, appuyez sur la touche select, la station se charge automatiquement
- 7 Une fois la station chargée, appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pour sélectionner une autre station de la même liste de stations.

Radio FM

- 1 Appuyez sur la touche "Mode" pour activer le mode FM
- 2 Appuyez sur la touche tuning "Haut"/ "Bas" pendant 2 secondes pour rechercher automatiquement les stations, appuyez brièvement sur la touche "Haut"/ "Bas" pour rechercher manuellement une station par pas de 50KHz

Pour plus d'informations sur la fonction Radio internet ainsi que les autres fonctionnalités, consultez le manuel d'utilisation.