

Lenco



إرشادات IR2100

قم بتوصيل سلك الطاقة إلى المقيس خلف الجهاز.
لإستخدام وضع إف إم قم بسحب الهوائي .
في حالة إستخدام الإنترنت (RJ45 إلى المقيس RJ45 الموجود خلف للجهاز .
لسلكي قم بتوصيل سلك الشبكة
تأكد أيضا أن هذا السلك موصول بشبكة مزود خدمة الإنترنت .

خلال التشغيل للمرة الأولى , سوف يظهر التالي على الشاشة :
تم تفعيل الإستقبال Reciva Enabled
تم تفعيل ايه ار ام ARM Powered

Initializing جاري تهيئة الشبكة
Network

Connecting to جاري الإتصال بالشبكة
Network

Stations إعداد المحطات
Configure

ملاحظة: الخيارات المحددة تظهر مع

الآن تستطيع إختيار الإستماع الى راديو إف إم أو إعداد الشبكة . إذا كنت تريد ا
لإستماع الى الراديو اضغط الزر
وضع "mode" للإنتقال الى وضع الراديو (وظهر راديو إف إم)

إذا اخترت إعداد الشبكة , قم بالآتي :

- 1 اضغط ازرار الضبط "Down"/ "Up" لإختيار "Configure" ثم اضغط زر الإختيار ط أعلى أسفل "select"
- 2 اضغط "Down"/ "Up" لإختيار "Network Config" ثم اضغط زر زرار الضبط أعلى أسفل الإختيار "select"
- 3 اضغط "Down"/ "Up" لإختيار "Wired/Wireless" ثم اضغط زر زرار الضبط أعلى أسفل الإختيار "select"
- 4 اضغط ازرار الـ "Down"/ "Up" لإختيار تلقائي "Auto" أو سلكي فقط ضبط أعلى أسفل "Wired Only" . إذا كنت تستخدم شبكة لاسلكية (واي فاي) (الإقتراضية) , إذا كنت تستخدم إذا كان لديك كلا النوعين يجب أن تختار الشبكة أو سلكيه اختر "Auto" الذي تريد أن تستخدم.

إذا كنت تستخدم إتصال سلكي فقد إنتهيت من الإعداد , إذا كنت تستخدم إتصال لاسلكي (واي فاي) إتبع الخطوات التالية :

- 1 اضغط ازرار الضبط أعلى "Wireless Only" , ثم اضغط زر الإختيار أسفل لإختيار لاسلكي فقط "select"

ملاحظة: في هذه الحالة نختار "لاسلكي فقط" للتأكد من أن الجهاز سوف يبحث عن نقاط الإتصال المتوفرة . بعد الإعداد تستطيع أن تضبط النظام على "تلقائي" مرة أخرى

- 2 اضغط ازرار الضبط أعلى "Scan for network" , ثم اضغط زر فل لإختيار البحث عن شبكة الإختيار "select" , سوف يقوم الجهاز بالبحث عن نقاط الإتصال الممكنة .
- 3 بعد ظهور نقطة الإتصال اضغط على إختيار "Select"
- 4 عندما لا تحتاج الشبكة الى شفرة WEP أو WPA سوف يظهر الآتي:
الشبكة مضبوطة Network OK
- 5 إذا كان WEP أو WPA سوف تظهر واجهة إدخال الشفرة بعد ثلاث ثوان :
ت الشبكة تحتاج الى إدخال شفرة
<END> A BCDE <
- 6 اضغط ازرار الضبط أعلى أسفل لإختيار أي من حروف "select" لتأكيد لشفرة , اضغط زر الإختيار الإختيار .

ملاحظة: شفرة WEP و WPA حساسة في حالة الأحرف العلوية والسفلية .

- 7 بعد إختيار الحرف الأخير , اضغط ازرار "END" ثم اضغط زر الإختيار لضبط أعلى أسفل لإختيار "select" للتأكيد .
- 8 الآن سوف يحاول الجهاز الإتصال بالشبكة :
Connecting to جاري الإتصال بالشبكة
Network
- 9 بعد التحقق من الشفرة وإستقرار الشبكة سوف تظهر :

الشبكة مضبوطة
Connecting to
Network

راديو الإنترنت

- 1 اضغط زر "Mode" للإنتقال الى وضع راديو الإنترنت "Internet radio"
ر الوضع
2 سوف يقوم الجهاز بالإتصال بالشبكة ويتم عرض الآتي على الشاشة:

إعداد المحطات
Stations
Configure

- 3 اضغط ازرار الضبط أعلى "Stations" ثم اضغط زر الإختيار "select" أسفل لإختيار المحطات
- 4 اضغط ازرار الضبط أعلى "Location" أو النوع "Genre" ثم اضغط أسفل لإختيار الموقع زر الإختيار "select"
- 5 اضغط ازرار الضبط أعلى أسفل لإختيار موقع أو نوع م "select" لتأكيد حدد ثم اضغط زر الإختيار الإختيار , سيتم عرض عدد المحطات التي يتم تم تحميلها على الشاشة .
- 6 اضغط ازرار الضبط أعلى أسفل لإختيار المحطة المطلوبة "select" سوف ة ثم اضغط زر الإختيار يتم تحميل المحطة .
- 7 بعد تحميل المحطة , اضغط ازرار الضبط أعلى أسفل لإختيار محطة أخر ي من نفس قائمة المحطات .

راديو إف إم

- 1 اضغط زر الوضع "Mode" للإنتقال الى وضع إف إم FM
- 2 اضغط ازرار الضبط أعلى أسفل لثابتيين للبحث التلقائي عن محطة أخرى اضغط ازرار الضبط أعلى أسفل لوقت أقل للبحث اليدوي بالإنتقال 50 كيلو هيرتز لكل خطوة .

الرجاء الرجوع الى دليل المستخدم للمزيد من التفاصيل حول وظيفة راديو الإنترنت رنت ومميزاتها