





Lenco





White Balance Calibration

* Perform calibration only when white balance needs adjustment.

- 1.) Place the **SCANNER** on the white paper area below and press the  button to turn ON.
- 2.) Press and hold the C/BW button. While holding the C/BW button, press the  button once to enter into auto-calibration mode. SD symbol  will flash and stop when internal memory clearing process is complete.
- 3.) "GREEN" and "RED" LED light will then turn on. Do not move the **SCANNER**. Wait until the "RED" LED turn off. "GREEN" LED will stay on.
- 4.) Start scanning the white paper by sliding the **SCANNER** across the paper until the "GREEN" LED light turns off. (slide the **SCANNER** backwards if necessary)
- 5.) Calibration is complete. Press and hold  button to turn off the **SCANNER**.





Calibrage du niveau du blanc

* Effectuer un calibrage uniquement lorsque le niveau du blanc a besoin d'être réglé.

- 1.) Placer le **SCANNER** sur le papier blanc comme ci-dessous et appuyer sur le bouton  pour ALLUMER.
- 2.) Appuyer et maintenir le bouton C/BW enfoncé. Tout en appuyant sur le bouton C/BW, appuyer une fois sur le bouton  pour entrer en mode calibrage automatique. Le symbole  va clignoter et s'arrêtera lorsque la mémoire interne est complètement vidée.
- 3.) Les voyants LED "VERT" et "ROUGE" vont alors s'allumer. Ne pas déplacer le **SCANNER**. Patienter jusqu'à extinction de la LED "ROUGE". La LED "VERTE" restera allumée.
- 4.) Commencer à numériser le papier blanc en glissant le **SCANNER** à travers le papier jusqu'à ce que le voyant LED "VERT" s'éteigne. (glisser le **SCANNER** vers l'arrière si nécessaire)
- 5.) Le calibrage est terminé. Appuyer et maintenir le bouton  enfoncé pour mettre le **SCANNER** hors tension.





Wit balans kalibratie

*Configureer de wit balans enkel wanneer de wit balans ook echt her-kalibratie nodig heeft.

- 1.)Plaats de scanner op het wit papier gebied en druk op  om het toestel in te schakelen.
- 2.)Druk en houd de C/BW knop vast. Tijdens het vasthouden drukt u op  om auto-kalibreer mode, het SD symbol  begint te knipperen en stopt met knipperen zodra de instellingen gewist zijn.
- 3.)De groene en rode led gaan branden. Zodra de rode led uit gaat kunt u de scanner over het blad bewegen.
- 4.)Blijf de scanner op en neer bewegen totdat de groene led uit gaat.
- 5.)De kalibratie is compleet. Druk op  om de scanner uit te schakelen.





Weißabgleich-Kalibrierung

* Führen Sie die Kalibrierung nur dann durch, wenn der Weißabgleich korrigiert werden muss.

- 1.)Setzen Sie den **SCANNER** auf das weiße Papier und schalten Sie ihn mit  ein.
- 2.)Halten Sie die Taste C/BW gedrückt. Während Sie die Taste C/BW gedrückt halten, rufen Sie durch erneutes Drücken von  den automatischen Kalibrierungsmodus auf. Das SD-Symbol  hört auf zu blinken, wenn der Reinigungsprozess des internen Speichers beendet ist.
- 3.)Die „GRÜNE“ und die „ROTE“ LED leuchten anschließend auf. Bewegen Sie nicht den **SCANNER**. Warten Sie, bis die „ROTE“ LED erlischt. Die „GRÜNE“ LED leuchtet weiterhin auf.
- 4.)Starten Sie das Scannen der weißen Karte, indem Sie den **SCANNER** über das Papier schieben, bis die „GRÜNE“ LED erlischt. (wenn nötig, schieben Sie den **SCANNER** rückwärts)
- 5.)Die Kalibrierung ist beendet. Zum Ausschalten des **SCANNERS** halten Sie  gedrückt.

Calibración de balance de blancos

* Realice la calibración solamente cuando necesite ajustar el balance de blancos.

- 1.)Ponga el escáner sobre el papel blanco y pulse el botón  para encenderlo.
- 2.)Presione y mantenga el botón C/BW. Mientras aguanta el botón C/BW, pulse el botón  de nuevo para acceder al modo de auto calibración. El símbolo SD  parpadeará, y se detendrá cuando el proceso de borrado de la memoria interna haya finalizado.
- 3.) Se encenderán los testigos LED "VERDE" y "ROJO". No mueva el escáner. Espere a que el LED "ROJO" se apague. El LED "VERDE" permanecerá encendido. El LED "VERDE" permanecerá encendido.
- 4.) Comience a escanear el papel blanco deslizando el escáner por encima hasta que el LED "VERDE" se apague. (Deslice el escáner hacia atrás si es necesario).
- 5.)La calibración ha finalizado. Presione y mantenga  para apagar el escáner.

AM-C-TSN410-05-STF-1

120mm (4.75")

280mm(11")

PMS431C

180g white card