



Lenco

QUICK-GUIDE IR2100

Hazırlama/kurulum

Elektrik kablosunu elektrik prizine takın.

FM radyosu için anteni açın.

Eğer kablolu bir ağ kullanıyorsanız, RJ45 kablosunu cihazın arkasındaki sokete yerleştirin.

Ancak bu kablodan gelen şebekenin internete bağlı olduğundan emin olun.

Cihaz ilk kez başlatıldığında ekranda aşağıdaki mesajlar gözükcektir:

Alıcı Etkinleştirildi
ARM Açık

Ağ Hazırlanıyor

Ağa Bağlanıyor

< İstasyonlar >

Yapılandırılıyor

NOT: Seçili tercih gösteriliyor...

Artık FM radyo ya da dinlemek için ağ yapılandırma da seçilebilir. FM Radyo'yu dinlemeyi içinse "biçim" düğmesine basıp FM seçeneğine geçin (FM Radyo seçeneğine bakın)

Ağ yapılandırmayı seçerseniz, aşağıdaki yönergeyi izleyin:

1. "**Yapılandırma**" yı seçmek için "Yukarı"/"Aşağı" düğmelerine basın ve ardından "seç" düğmesine basın.
2. "**Ağ yapılandırma**" yı seçmek için "Yukarı"/"Aşağı" düğmelerine basın ve ardından "seç" düğmesine basın.
3. "**Kablolu/Kablosuz**" u seçmek için "Yukarı"/"Aşağı" düğmelerine basın ve ardından "seç" düğmesine basın.
4. "**Otomatik**", "**Sadece Kablolu**" ya ya "**Sadece Kablosuz**" seçenekleri için "Yukarı"/"Aşağı" düğmelerine basın. Eğer sadece Kablolu veya Kablosuz (Wi-Fi) yapılandırmayı seçecekseniz varsayılan olarak "Otomatik" seçeneğini işaretleyin.

Eğer kurulum esnasında kablolu bir ağınız varsa ve kablosuz bağlantıyı (Wi-Fi) seçmek istiyorsanız aşağıdaki yönergeleri izleyiniz:

1. "Sadece Kablosuz" u seçmek için "Yukarı" / "Aşağı" düğmelerine basın ve ardından "seç" düğmesine basın.

NOT: Burada "Sadece Kablosuz" seçeneğini işaretlememizin

sebebi, cihazın bir bağlantı noktasını arayacak olmasıdır. Tüm kurulumlar yapıldıktan sonra sistemi tersine yapılandırmak için “otomatik” seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır.

2. “Ağ için arama” yı seçmek için “Yukarı” / “Aşağı” düğmelerine basın ve ardından “seç” düğmesine basın. Cihaz uygun bağlantı noktaları için arama yapacaktır. 3
3. Bir bağlantı noktası bulunduğundan sonra “seç” düğmesine basın. 4
4. Ağ yapılandırması WEP veya WPA koduna ihtiyaç duymadığı zaman, aşağıdaki yazı ekranda belirir:

Ağ TAMAM

5. Eğer ağ yapılandırması WEP veya WPA koduna ihtiyaç duyarsa, cihaz üç saniye sonra kod giriş seçeneğine geçecektir:

<SON<> A BCDE>

6. Her bir kodu seçmek için “Yukarı” / “Aşağı” düğmesine basın, karakterleri seçmek için “seç” düğmesine basarak onaylayın.

NOT: WEP ve WPA kodları büyük / küçük harflere karşı duyarlıdır.

7. Son karakter girildikten sonra “Yukarı” / “Aşağı” düğmesine basarak “SON” seçeneğine gelin ve onaylamak için “seç” düğmesine basın.
8. Şimdi cihaz ağa bağlanmayı deneyecektir:
Ağa Bağlanıyor
9. Bağlantı kurulduktan sonra ve şifre/kod onayı geldikten sonra ekranda aşağıdaki yazılar belirecektir:
Ağ TAMAM

İnternet Radyo

1. İnternet radyo biçimine geçmek için “Mod” düğmesine basın.

2. Cihaz ağa bağlanır ve ekranda aşağıdaki yazılar belirir:

< İstasyonlar >
Yapılandır

3. “İstasyonlar” ı seçmek için “Yukarı” / “Aşağı” düğmesine basın ve ardından “seç” düğmesine basın.
4. “Konum” ya da “Tarz”ı seçmek için “Yukarı” / “Aşağı” düğmesine basın ve ardından “seç” düğmesine basın.
5. Belirli bir yer ya da tarz seçmek için “Yukarı” / “Aşağı” düğmelerine basın ve ardından seçiminizi onaylamak için “seç” tuşuna basın. Ekranda yüklenen istasyonların sayısı belirir.
6. İstasyon seçmek için “Yukarı” / “Aşağı” tuşuna basın. İstasyon yüklenir.
7. İstasyon yüklendikten sonra aynı listeden başka bir istasyon seçmek için “Yukarı” / “Aşağı” tuşuna basın.

FM Radyo

1. FM biçimine geçmek için “Mod” düğmesine basın.
2. Farklı bir radyo istasyonu bulmak için “Yukarı” / “Aşağı” tuşlarına 2 saniye basın. 50 KHz'lik aralıklarla seçim yapmak için “Yukarı” / “Aşağı” tuşuna basın.

İnternet Radyo'nun özellik ve fonksiyonları hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen kullanım kılavuzuna başvurun.