

Guía rápida para instalación del software L 3866/67 usb


- Conecte el tocadiscos al puerto USB de su PC (no conecte los conectores rojo y blanco al PC)
- Instale el software Audacity en el PC (siga las instrucciones en la pantalla)

Observación: Cuando utilice Vista Professional, instale el software como administrador.

- Ejecute el software Audacity.
- En Audacity, seleccione "Edit" en la barra de menú, luego seleccione "preferences".
- En Audio I/O, seleccione "USB audio Codec" en el menú desplegable (dispositivo de grabación)

Comentario: si el tocadiscos está conectado al Puerto USB después de la ejecución del software, el "USB audio Codec" no estará disponible en el menú desplegable.

- Elija la segunda opción bajo "Playthrough".



La reproducción de la pista grabada no se puede oír: seleccione la tarjeta de sonido en el menú desplegable. Dependiendo de la configuración del PC, la tarjeta de sonido puede ser diferente de la que se muestra en la imagen.

- Le recomendamos realizar los pasos siguientes para hacer una prueba.
- Reproduce una pista. En Audacity pulse el botón de grabación, aparecerá una nueva "Pista" automáticamente. Durante la grabación verá los metros de nivel parpadear.
- Detenga la grabación donde desea con el botón stop
- Pulse el botón de reproducción para comprobar la parte grabada.
- Para obtener una descripción más detallada de cómo usar el software y tocadiscos, por favor, refiérase al manual.
- Compruebe <http://audacity.sourceforge.net/> para obtener más información acerca de Audacity.

Lenco