

Lenco


GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE Platine, Windows 7

Pour plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide : www.lenco.eu


Lorsque votre système d'exploitation est Windows 7, l'unité et son logiciel doivent être installés d'une manière différente de celle décrite dans le manuel d'utilisation. Ce guide d'installation rapide décrit comment vous devez installer l'unité et son logiciel.

Remarque : la configuration système minimale est Windows 7 Édition Familiale Premium.

1. Raccordez la platine à une prise de courant CA.
2. Raccordez la platine au connecteur USB de votre ordinateur puis patientez quelques secondes jusqu'à ce que la fenêtre ci-dessous s'affiche.




3. Cliquez sur Fermer.
4. Effectuez un clic droit sur l'icône du haut-parleur (barre des tâches) puis sélectionnez Périphériques d'enregistrement, l'interface ci-dessous s'affiche :




5. Cliquez sur Microphone USB - périphérique audio.
6. Cliquez sur Propriétés.


7. Accédez à l'onglet Niveaux puis déplacez le glisseur Volume vers le bas jusqu'au niveau 2 tel qu'indiqué sur l'exemple ci-dessous.
8. Accédez à l'onglet Avancé puis sélectionnez une option dans le menu déroulant : 2 canaux, 16 bits, 44100 Hz (qualité CD).



9. Cliquez sur Appliquer, OK puis OK à nouveau (tous les programmes sont désormais fermés).
10. Insérez le disque du logiciel Audacity dans votre lecteur de CD-ROM ou téléchargez la version gratuite via <http://audacity.sourceforge.net/>.
11. Lancez l'installation telle que décrite dans le manuel d'utilisation.
12. Lancez le logiciel Audacity.
13. Accédez à la barre des tâches puis cliquez sur Edition puis Préférences. L'interface ci-dessous s'affiche :



14. Dans le menu déroulant, sélectionnez "Enregistrement", "Périphérique" puis l'option Microphone (USB – périphérique audio).
15. Dans le menu déroulant, sélectionnez "Canaux" puis l'option 2 (stéréo).
16. Cochez la case "Enregistrement direct (lire la nouvelle piste tout en l'enregistrant)".
17. Cliquez sur OK.
18. Cliquez sur l'icône du microphone, dans le menu déroulant, sélectionnez Démarrer le contrôle, comme vous pouvez voir dans l'image ci-dessous.



Le logiciel est désormais configuré, vous pouvez commencer à numériser vos enregistrements.

Pour plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide : www.lenco.eu