




# Lenco

QUICK-GUIDE DVT-1935

## Voorbereiding / installatie:

Sluit de antenne aan op de antenne input van het apparaat.  
 Sluit de 12V. DC input op het apparaat aan en de AC ADAPTER op een wandcontactdoos.  
 Plaats de batterijen in de afstandsbediening.  
 op de "Power" knop, het apparaat is klaar voor gebruik.




De feature TV zal hier beneden stapsgewijs worden uitgelegd.

## Setup / standaard bediening TV:

- 1 Selecteer TV met de "Source" knop
- 2 Druk herhaaldelijk op de "TV setup menu" knop totdat het "TV menu" verschijnt
- 3 Ga naar submenu **TV**
- 4 Druk op **Kanalen**.
- 5 Druk op **Kanaal scan**.
- 6 De Tv zal nu vanzelf beginnen met het zoeken van de kanalen
- 7 Zodra dit gedaan is (kan een aantal minuten duren) zullen de zenders automatisch worden vastgelegd.
- 8 Selecteer de zenders met de "program +/-" knop

## TV Terminal connections



1. Coaxial audio signal out plug.
2. S-VIDEO input.
3. Antenna input (75 Ohm VHF/UHF).
4. Headphone output.
5. PC audio input.
6. Component input terminal.
7. SCART input terminal, suitable for a European export machine.
8. VGA input.
9. HDMI input.
10. DC 12V power input.
11. PCM-CI

## Standaard bediening DVD/CD:

- 1 Selecteer DVD met de "Source" knop
- 2 Plaats een DVD/CD (labelzijde moet van u af wijzen) in de opening aan de linkerzijde van het apparaat  
 Het apparaat trekt de disc zelf naar binnen, dus niet duwen!
- 3 Wacht totdat de speler het disc menu laat zien of totdat de speler de inhoud automatisch afspeeld.
- 4 Gebruik de knoppen op de afstandsbediening of de knoppen op de linkerzijde van het apparaat om een DVD/Cd af te spelen  
 Raadpleeg de handleiding voor een uitgebreide omschrijving van de knoppen.

Raadpleeg de handleiding indien u een gedetailleerde omschrijving van de bediening wenst, of hoe u het apparaat naar uw persoonlijke smaak kunt configureren.