


Lenco


HP-120

Instruktioner

1. Kontrollera mediaspelarens funktionalitet.
2. Anslut pluggen (1) till MP3-, MP4-spelarens eller datorns audioutgång.
3. Anslut pluggarna (2) och (3) till hörlurarnas vänstra och högra audioingång.
4. Lägga märke till pluggarnas L- och R-markeringar när du ansluter dem till hörlurarna.
5. Starta mediaspelarens avspelning och lyssna på musiken.



Öronkuddarnas och huvudbandets installering/lösgöring.



Tillverkad för: TRUEBELL FINLAND OY
Juurakkokuja 4, 01510 Vantaa
service tel. 030 650 5505